

Kontroller ei lülita küttekeha sisse - mida kontrollida

Kontrollige esmalt tööolekut

Kütmise puudumine ei tähenda alati väljundi riket. Veenduge, et kontroller töötab režiimis, kus küte peab olema aktiivne, seatud temperatuur on hetketemperatuurist kõrgem ning ükski alarm või turvatingimus ei blokeeri tööd.

Kontrollige koormust

Võimalusel kontrollige küttekeha teadaolevalt turvalise toiteallikaga või mõõtke pärast vooluvõrgust eemaldamist selle takistust. Vigane küttekeha, katkenud kaabel, kõrbenud pistik, kaitse või lõtv kontakt võib näida kontrolleri rikkena.

Ärge mööduge kontrollierist

Ärge ühendage küttekeha „prooviks“ paralleelselt nii, et osa süsteemist jääb tavapärase töö ajal pidevalt pingestatuks. Kui kontroller peab protsessi reguleerima, peab kogu reguleeritav küttevõimsus läbima õige juhitava võimsusahela ja jääma lubatud koormuse piiresse.