

Valdiklis neijungia kaitintuvo - ką patikrinti

Pirmiausia patikrinkite darbo būseną

Šildymo nebuvimas ne visada reiškia išėjimo gedimą. Įsitikinkite, kad valdiklis veikia režimu, kuriame turi šildyti, nustatyta temperatūra yra aukštesnė už esamą, o darbo neblokuoja joks aliarmas ar saugos sąlyga.

Patikrinkite apkrovą

Jei įmanoma, patikrinkite kaitintuvą naudojant patikimą saugų maitinimo šaltinį arba, atjungę nuo tinklo, išmatuokite jo varžą. Sugedęs kaitintuvas, nutrūkęs laidas, apdegęs kištukas, saugiklis ar laisvas kontaktas gali atrodyti kaip valdiklio gedimas.

Neapeikite valdiklio

Nejunkite kaitintuvo „bandymui“ lygiagrečiai taip, kad dalis sistemos normalaus darbo metu liktų nuolat įtampinta. Jei valdiklis turi reguliuoti procesą, visa reguliuojama šildymo galia turi eiti per tinkamą valdomą galios grandinę ir neviršyti leistinos apkrovos.