

Negaliu atidaryti valdiklio vietinio tinklalapio

Vietinis tinklas

Valdiklio vietinis tinklalapis pasiekiamas tik tada, kai telefonas arba kompiuteris prijungtas prie tinkamo tinklo. Jei valdiklis veikia kaip prieigos taškas, prisijunkite tiesiogiai prie jo Wi-Fi. Jei valdiklis prijungtas prie maršrutizatoriaus, tinklalapį atidarantis įrenginys turi būti tame pačiame vietiniame tinkle.

Valdiklio adresas

Prijungus prie maršrutizatoriaus IP adresas gali būti suteikiamas automatiškai. Jei naudojate seną išsaugotą adresą, po maršrutizatoriaus perkrovimo jis galėjo pasikeisti. Patikrinkite dabartinį adresą valdiklio ekrane, maršrutizatoriaus valdymo skydelyje arba taip, kaip aprašyta konkretaus modelio instrukcijoje.

Mobilusis telefonas

Konfigūravimo metu telefonas gali bandyti naudoti mobiliuosius duomenis, nes valdiklio tinklas neturi interneto. Interneto nebuvimas šiame tinkle savaime nereiškia gedimo. Konfigūruojant verta likti prisijungus prie valdiklio Wi-Fi ir neleisti telefonui automatiškai persijungti į kitą tinklą.