

Nie mogę otworzyć strony WWW sterownika

Sieć lokalna

Lokalna strona WWW sterownika jest dostępna tylko wtedy, gdy telefon lub komputer ma połączenie z odpowiednią siecią. Jeżeli sterownik pracuje jako punkt dostępowy, połącz się bezpośrednio z jego Wi-Fi. Jeżeli sterownik jest podłączony do routera, urządzenie otwierające stronę powinno znajdować się w tej samej sieci lokalnej.

Adres sterownika

Po podłączeniu do routera adres IP może zostać nadany automatycznie. Jeśli używasz starego zapisanego adresu, mógł się zmienić po restarcie routera. Sprawdź aktualny adres na ekranie sterownika, w panelu routera lub w sposób opisany w instrukcji danego modelu.

Telefon komórkowy

Podczas konfiguracji telefon może próbować korzystać z transmisji komórkowej, ponieważ sieć sterownika nie ma Internetu. Sam brak Internetu w tej sieci nie oznacza awarii. Na czas konfiguracji warto pozostać połączonym z Wi-Fi sterownika i nie przełączać się automatycznie na inną sieć.