

Ventilátor se při malém výkonu nerozběhne

Proč se to děje?

Motor ventilátoru potřebuje dostatečný rozběhový moment. Velmi malý nastavený výkon může stačit k udržení již rotujícího ventilátoru, ale nemusí stačit k rozběhu z klidu.

Minimální výkon

Má-li regulátor parametr minimálního výkonu ventilátoru, nastavte jej tak, aby se ventilátor spolehlivě rozběhl při každém startu. Nevolte tuto hodnotu pouze „podle sluchu“ při jednom spuštění. Ověřte několik startů se studeným i zahřátým motorem.

Upozornění

Ne každý typ motoru je vhodný pro každý způsob regulace výkonu. Pokud ventilátor hučí, zastavuje se nebo se silně zahřívá, nenechávejte jej v tomto stavu dlouho. Ověřte kompatibilitu ventilátoru se způsobem řízení použitým v konkrétním modelu regulátoru.