

Ventilaator ei käivitu väikese võimsusega

Miks see juhtub?

Ventilaatori mootor vajab piisavat käivitusmomenti. Väga väike seadistatud võimsus võib olla piisav juba pöörleva ventilaatori töös hoidmiseks, kuid mitte paigalseisust käivitamiseks.

Minimaalne võimsus

Kui kontrolliril on ventilaatori minimaalse võimsuse parameeter, seadke see nii, et ventilaator käivituks iga kord kindlalt. Ärge valige väärtust ainult „kuulmise järgi“ ühe käivituse põhjal. Kontrollige mitut käivitust nii külma kui soojenenud mootoriga.

Tähelepanu

Mitte iga mootoritüüp ei sobi iga võimsuse reguleerimise meetodiga. Kui ventilaator sumiseb, peatub või kuumeneb tugevalt, ärge jätke seda pikaks ajaks sellesse seisundisse. Kontrollige ventilaatori sobivust konkreetse kontrollirimudeli kasutatava juhtimismeetodiga.