

A ventilátor kis teljesítménynél nem indul el

Miért történik ez?

A ventilátormotornak megfelelő indítónyomatékra van szüksége. Nagyon alacsony teljesítmény elegendő lehet egy már forgó ventilátor működésben tartásához, de nem feltétlenül elég az álló helyzetből történő indításhoz.

Minimális teljesítmény

Ha a szabályozóban van minimális ventilátorteljesítmény-paraméter, állítsa úgy, hogy a ventilátor minden alkalommal biztosan elinduljon. Ne csak „fűlre” válassza ki egyetlen indítás alapján. Ellenőrizzen több indítást hideg és felmelegedett motorral is.

Figyelem

Nem minden motortípus alkalmas minden teljesítményszabályozási módra. Ha a ventilátor bűg, leáll vagy erősen melegszik, ne hagyja sokáig ebben az állapotban. Ellenőrizze a ventilátor kompatibilitását az adott szabályozómodell által használt vezérlési móddal.