

Ventiliatorius nepasileidžia esant mažai galiai

Kodėl taip nutinka?

Ventiliatoriaus varikliui reikia pakankamo paleidimo momento. Labai maža nustatyta galia gali pakakti jau besisukančiam ventiliatoriui palaikyti, tačiau gali nepakakti jam paleisti iš visiškos ramybės.

Minimali galia

Jei valdiklis turi ventiliatoriaus minimalios galios parametą, nustatykite jį taip, kad ventiliatorius patikimai pasileistų kiekvieną kartą. Neparinkite šios reikšmės vien „iš klausos“ per vieną paleidimą. Patikrinkite kelis paleidimus su šaltu ir įšilusiu varikliu.

Pastaba

Ne kiekvienas variklio tipas tinka kiekvienam galios reguliavimo būdui. Jei ventiliatorius užsia, sustoja arba stipriai kaista, nepalikite jo ilgai tokioje būsenoje. Patikrinkite, ar ventiliatorius suderinamas su konkrečios valdiklio modelio naudojamu valdymo būdu.