

Ventilators neieslēdzas pie mazas jaudas

Kāpēc tas notiek?

Ventilatora motoram vajadzīgs pietiekams starta griezes moments. Ļoti maza iestatītā jauda var būt pietiekama, lai jau griezošs ventilators turpinātu darboties, bet nepietiekama, lai tas sāktu griezties no miera stāvokļa.

Minimālā jauda

Ja regulatoram ir ventilatora minimālās jaudas parametrs, iestatiet to tā, lai ventilators droši startētu katru reizi. Neizvēlieties vērtību tikai „pēc skaņas” vienā startā. Pārbaudiet vairākus startus ar aukstu un uzsildītu motoru.

Uzmanību

Ne katrs motora tips ir piemērots katrai jaudas regulēšanas metodei. Ja ventilators dūc, apstājas vai stipri sakarst, neatstājiet to ilgi šādā stāvoklī. Pārbaudiet ventilatora saderību ar vadības metodi, ko izmanto konkrētais regulatora modelis.