

Wentylator nie startuje przy małej mocy

Dlaczego tak się dzieje?

Silnik wentylatora potrzebuje odpowiedniego momentu rozruchowego. Ustawienie bardzo małej mocy może być wystarczające do podtrzymania już obracającego się wentylatora, ale niewystarczające do jego uruchomienia z postoju.

Moc minimalna

Jeżeli sterownik ma parametr minimalnej mocy wentylatora, ustaw go tak, aby wentylator startował pewnie za każdym razem. Nie dobieraj tej wartości tylko „na słuch” podczas jednego uruchomienia. Sprawdź kilka startów przy zimnym i rozgrzanym silniku.

Uwaga

Nie każdy typ silnika nadaje się do każdego sposobu regulacji mocy. Jeśli wentylator buczy, zatrzymuje się lub silnie się nagrzewa, nie pozostawiaj go długo w takim stanie. Sprawdź zgodność wentylatora ze sposobem sterowania przewidzianym w danym modelu sterownika.