

Ventilátor sa pri malom výkone nerozbehne

Prečo sa to deje?

Motor ventilátora potrebuje dostatočný rozbehový moment. Veľmi nízky nastavený výkon môže stačiť na udržanie už otáčajúceho sa ventilátora, ale nemusí stačiť na rozbeh z pokoja.

Minimálny výkon

Ak má regulátor parameter minimálneho výkonu ventilátora, nastavte ho tak, aby sa ventilátor spoľahlivo rozbehol pri každom štarte. Nevoľte túto hodnotu iba „podľa sluchu“ pri jednom spustení. Overte niekoľko štartov so studeným aj zahriatym motorom.

Upozornenie

Nie každý typ motora je vhodný pre každý spôsob regulácie výkonu. Ak ventilátor hučí, zastavuje sa alebo sa silno zahrieva, nenechávajte ho dlho v tomto stave. Overte kompatibilitu ventilátora so spôsobom riadenia použitým v konkrétnom modeli regulátora.