

Вентилятор не запускається на малій потужності

Чому так відбувається?

Двигуну вентилятора потрібен достатній пусковий момент. Дуже низька встановлена потужність може бути достатньою для підтримання вже обертового вентилятора, але недостатньою для запуску з нерухомого стану.

Мінімальна потужність

Якщо контролер має параметр мінімальної потужності вентилятора, встановіть його так, щоб вентилятор надійно запускався щоразу. Не підбирайте значення лише «на слух» під час одного запуску. Перевірте кілька запусків із холодним і прогрітим двигуном.

Увага

Не кожен тип двигуна підходить для кожного способу регулювання потужності. Якщо вентилятор гуде, зупиняється або сильно нагрівається, не залишайте його надовго в такому стані. Перевірте сумісність вентилятора зі способом керування, передбаченим у конкретній моделі контролера.