

PRM: vožtuvas įsijungia, bet po proceso neišsijungia

Pirmiausia patikrinkite rankinį valdymą

Jei vožtuvas darbo metu įsijungia, bet po proceso lieka įjungtas, pirmiausia patikrinkite, ar jis reaguoja į rankines valdiklio komandas. Tik tada keiskite programos nustatymus.

1. Pereikite į vožtuvo ekraną

Darbo ekrane trumpai spauskite vidurinį mygtuką OK, kol pasirodys vožtuvo ekranas. Kairė/dešinė keičia pasirinkimą, OK patvirtina.

VOŽTUVAS
AUTOMATINIS DARBAS

< OK >

2. Rankiniu būdu įjunkite vožtuvą

Pasirinkite ĮJUNGTI ir paspauskite OK. Vožtuvas turi įsijungti.

VOŽTUVAS
ĮJUNGTI

< OK >

3. Rankiniu būdu išjunkite vožtuvą

Pasirinkite IŠJUNGTI ir paspauskite OK. Vožtuvas turi išsijungti.

VOŽTUVAS
IŠJUNGTI

< OK >

Jei vožtuvas išsijungė

Valdiklio išėjimas greičiausiai veikia tinkamai. Nustatykite vožtuvą atgal į AUTOMATINIS DARBAS ir patikrinkite: tinkamą T1/T2 jutiklį, vožtuvo tipą, temperatūros slenksčius ir histerezę.

Jei vožtuvas NEIŠSIJUNGĖ

Toliau nekeiskite programos nustatymų. Galimas valdiklio išėjimo gedimas, neteisingas prijungimas arba vožtuvo maitinimas iš kitos vietos. Jei tolesnis darbas gali būti nesaugus, atjunkite įrenginį ir kreipkitės į PAMEL servisą.

Normaliam darbui

Po patikrinimo nepalikite ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI. Procesui nustatykite AUTOMATINIS DARBAS.

VOŽTUVAS
AUTOMATINIS DARBAS

Kreipkitės į servisą, kai:

- vožtuvas neišsijungia pasirinkus IŠJUNGTI,
- vožtuvas veikia iš karto po maitinimo įjungimo,
- vožtuvas veikia po proceso pabaigos nepaisant rankinio išjungimo,
- negalima nustatyti AUTOMATINIS DARBAS,
- problema grįžta pataisius nustatymus.

Ekranų pavadinimai gali skirtis pagal firmware ir kalbą. Principas tas pats: ĮJUNGTI / IŠJUNGTI tikrina išėjimą, AUTOMATINIS DARBAS yra normalus režimas.