Инструкции на български език

PAMEL ЧЗВ – serwer.pamel.pl 1

KB0005

Контролерът не включва нагревателя — какво да провериш

Първо провери работното състояние

Липсата на нагряване не винаги означава повреда на изхода. Увери се, че контролерът е стартиран в режим, в който трябва да нагрява, зададената температура е по-висока от текущата и че никаква аларма или условие за безопасност не блокира работата.

Провери товара

Ако е възможно, провери нагревателя с надежден и безопасен източник на захранване или измери съпротивлението му след изключване от мрежата. Повреден нагревател, прекъснат проводник, изгорял щепсел, предпазител или разхлабен контакт могат да изглеждат като повреда на контролера.

Не заобикаляй контролера

Не свързвай нагревателя „за проба“ паралелно по начин, при който едната част на системата остава постоянно под напрежение по време на нормална работа. Ако контролерът трябва да регулира процеса, цялата предвидена за регулиране мощност на нагряване трябва да преминава през правилния управляван път и да бъде в рамките на допустимото натоварване.

KB0005

Sterownik nie załącza grzałki - co sprawdzić

Najpierw sprawdź stan pracy

Brak grzania nie zawsze oznacza uszkodzenie wyjścia. Upewnij się, że sterownik jest uruchomiony w trybie, w którym powinien grzać, temperatura zadana jest wyższa od aktualnej, a żaden alarm lub warunek bezpieczeństwa nie blokuje pracy.

Sprawdź obciążenie

Jeżeli to możliwe, sprawdź grzałkę na pewnym, bezpiecznym źródle zasilania albo zmierz jej rezystancję po odłączeniu od sieci. Uszkodzona grzałka, przerwany przewód, wypalona wtyczka, bezpiecznik lub luźny styk mogą wyglądać jak awaria sterownika.

Nie omijaj sterownika

Nie podłączaj grzałki „na próbę” równolegle tak, aby jedna część układu była stale pod napięciem podczas normalnej pracy. Jeżeli sterownik ma regulować proces, cała moc grzewcza przewidziana do regulacji musi przechodzić przez właściwy tor sterowany i mieścić się w dopuszczalnym obciążeniu.