Инструкции на български език

PAMEL ЧЗВ – serwer.pamel.pl 1

KB0012

Вентилаторът не стартира при ниска мощност

Защо се случва това?

Двигателят на вентилатора се нуждае от подходящ стартов момент. Настройването на много ниска мощност може да е достатъчно за поддържане на вече въртящ се вентилатор, но недостатъчно за стартирането му от покой.

Минимална мощност

Ако контролерът има параметър за минимална мощност на вентилатора, настрой го така, че вентилаторът да стартира надеждно всеки път. Не избирай тази стойност само „на слух“ при едно стартиране. Провери няколко стартирания при студен и загрял двигател.

Внимание

Не всеки тип двигател е подходящ за всеки начин на регулиране на мощността. Ако вентилаторът бучи, спира или силно се нагрява, не го оставяй дълго в това състояние. Провери съвместимостта на вентилатора с начина на управление, предвиден за конкретния модел контролер.

KB0012

Wentylator nie startuje przy małej mocy

Dlaczego tak się dzieje?

Silnik wentylatora potrzebuje odpowiedniego momentu rozruchowego. Ustawienie bardzo małej mocy może być wystarczające do podtrzymania już obracającego się wentylatora, ale niewystarczające do jego uruchomienia z postoju.

Moc minimalna

Jeżeli sterownik ma parametr minimalnej mocy wentylatora, ustaw go tak, aby wentylator startował pewnie za każdym razem. Nie dobieraj tej wartości tylko „na słuch” podczas jednego uruchomienia. Sprawdź kilka startów przy zimnym i rozgrzanym silniku.

Uwaga

Nie każdy typ silnika nadaje się do każdego sposobu regulacji mocy. Jeśli wentylator buczy, zatrzymuje się lub silnie się nagrzewa, nie pozostawiaj go długo w takim stanie. Sprawdź zgodność wentylatora ze sposobem sterowania przewidzianym w danym modelu sterownika.