Instrucțiuni în limba română

PAMEL Întrebări frecvente - serwer.pamel.pl 1

KB0019 PRM: electrovalva se pornește, dar nu se oprește după încheierea procesului

Verifică mai întâi comanda manuală

Dacă electrovalva se activează în timpul funcționării, dar rămâne activată și după încheierea procesului, verifică mai întâi dacă reacționează la comenzile manuale ale controlerului. Abia apoi modifică setările programului.

1. Accesează ecranul electrovalvei

Pe ecranul de funcționare, apasă scurt butonul central OK până când apare ecranul electrovalvei. Butoanele din stânga și din dreapta schimbă selecția, iar OK confirmă.

ELECTROVALVĂ FUNCȚIONARE AUTOMATĂ

< OK >

2. Pornește manual electrovalva

Setează PORNIT și apasă OK. Electrovalva ar trebui să se activeze.

ELECTROVALVĂ PORNIT

< OK >

3. Oprește manual electrovalva

Setează OPRIT și apasă OK. Electrovalva ar trebui să se dezactiveze.

ELECTROVALVĂ OPRIT

< OK >

Dacă electrovalva s-a oprit

Ieșirea controlerului funcționează cel mai probabil corect. Setează electrovalva din nou la FUNCȚIONARE AUTOMATĂ și verifică setările: sonda T1 / T2 corectă, tipul electrovalvei, pragurile de temperatură și histerezisul.

Dacă electrovalva NU s-a oprit

Nu mai modifica setările programului. Este posibil ca ieșirea controlerului să fie defectă, electrovalva să fie conectată incorect sau să fie alimentată din alt loc. Deconectează dispozitivul dacă funcționarea în continuare poate fi periculoasă și contactează service-ul PAMEL.

Pentru funcționarea normală

După verificare, nu lăsa setarea PORNIT sau OPRIT. Pentru proces, setează FUNCȚIONARE AUTOMATĂ.

Pagina originală · 1

KB0019

PRM: zawór włącza się, ale nie wyłącza po zakończeniu procesu

Najpierw sprawdź ręczne sterowanie

Jeżeli zawór załącza się podczas pracy, ale po zakończeniu procesu nadal pozostaje włączony, najpierw sprawdź, czy reaguje na ręczne polecenia sterownika. Dopiero potem zmieniaj nastawy programu.

1. Przejdź do ekranu zaworu

Na ekranie pracy naciskaj krótko środkowy przycisk OK, aż pojawi się ekran zaworu. Lewy i prawy przycisk zmieniają wybór, OK zatwierdza.

ZAWÓR
AUTOMATYCZNA PRACA
< OK >

2. Włącz zawór ręcznie

Ustaw WŁĄCZ i naciśnij OK. Zawór powinien się załączyć.

ZAWÓR
WŁĄCZ
< OK >

3. Wyłącz zawór ręcznie

Ustaw WYŁĄCZ i naciśnij OK. Zawór powinien się wyłączyć.

ZAWÓR
WYŁĄCZ
< OK >

Jeżeli zawór wyłączył się

Wyjście sterownika najprawdopodobniej działa prawidłowo. Ustaw zawór z powrotem na AUTOMATYCZNA PRACA i sprawdź nastawy: właściwa sonda T1/T2, typ zaworu, progi temperatury i histereza.

Jeżeli zawór NIE wyłączył się

Nie zmieniaj dalej nastaw programu. Możliwe jest uszkodzenie wyjścia sterownika, błędne podłączenie zaworu albo zasilanie zaworu z innego miejsca. Odłącz urządzenie, jeżeli dalsza praca może być niebezpieczna, i skontaktuj się z serwisem PAMEL.

Do normalnej pracy

Po sprawdzeniu nie zostawiaj WŁĄCZ ani WYŁĄCZ. Do procesu ustaw AUTOMATYCZNA PRACA.

ZAWÓR
AUTOMATYCZNA PRACA

Skontaktuj się z serwisem, gdy:

- zawór nie wyłącza się po wybraniu WYŁĄCZ,
- zawór działa od razu po podaniu zasilania,
- zawór pracuje po zakończeniu procesu mimo ręcznego wyłączenia,
- nie można ustawić AUTOMATYCZNA PRACA,
- problem wraca po poprawieniu nastaw.

Nazwy ekranów mogą się nieznacznie różnić zależnie od wersji firmware i języka, ale zasada jest taka sama: WŁĄCZ / WYŁĄCZ sprawdza wyjście, AUTOMATYCZNA PRACA jest trybem normalnym.

Instrucțiuni în limba română

ELECTROVALVĂ FUNCȚIONARE AUTOMATĂ

Contactează service-ul dacă:

• electrovalva nu se oprește după selectarea OPRIT,

• electrovalva funcționează imediat după alimentarea cu energie,

• electrovalva funcționează după încheierea procesului, în ciuda opririi manuale,

• nu se poate seta FUNCȚIONARE AUTOMATĂ,

• problema revine după corectarea setărilor.

Denumirile ecranelor pot diferi ușor în funcție de versiunea firmware-ului și de limbă, însă principiul este același: PORNIT / OPRIT verifică ieșirea, iar FUNCȚIONARE AUTOMATĂ este modul normal.

KB0019

PRM: zawór włącza się, ale nie wyłącza po zakończeniu procesu

Najpierw sprawdź ręczne sterowanie

Jeżeli zawór załącza się podczas pracy, ale po zakończeniu procesu nadal pozostaje włączony, najpierw sprawdź, czy reaguje na ręczne polecenia sterownika. Dopiero potem zmieniaj nastawy programu.

1. Przejdź do ekranu zaworu

Na ekranie pracy naciskaj krótko środkowy przycisk OK, aż pojawi się ekran zaworu. Lewy i prawy przycisk zmieniają wybór, OK zatwierdza.



2. Włącz zawór ręcznie

Ustaw WŁĄCZ i naciśnij OK. Zawór powinien się załączyć.



3. Wyłącz zawór ręcznie

Ustaw WYŁĄCZ i naciśnij OK. Zawór powinien się wyłączyć.



Jeżeli zawór wyłączył się

Wyjście sterownika najprawdopodobniej działa prawidłowo. Ustaw zawór z powrotem na AUTOMATYCZNA PRACA i sprawdź nastawy: właściwa sonda T1/T2, typ zaworu, progi temperatury i histereza.

Jeżeli zawór NIE wyłączył się

Nie zmieniaj dalej nastaw programu. Możliwe jest uszkodzenie wyjścia sterownika, błędne podłączenie zaworu albo zasilanie zaworu z innego miejsca. Odłącz urządzenie, jeżeli dalsza praca może być niebezpieczna, i skontaktuj się z serwisem PAMEL.

Do normalnej pracy

Po sprawdzeniu nie zostawiaj WŁĄCZ ani WYŁĄCZ. Do procesu ustaw AUTOMATYCZNA PRACA.



Skontaktuj się z serwisem, gdy:

- zawór nie wyłącza się po wybraniu WYŁĄCZ,
- zawór działa od razu po podaniu zasilania,
- zawór pracuje po zakończeniu procesu mimo ręcznego wyłączenia,
- nie można ustawić AUTOMATYCZNA PRACA,
- problem wraca po poprawieniu nastaw.

Nazwy ekranów mogą się nieznacznie różnić zależnie od wersji firmware i języka, ale zasada jest taka sama: WŁĄCZ / WYŁĄCZ sprawdza wyjście, AUTOMATYCZNA PRACA jest trybem normalnym.