

Kuidas kontrollida, kas probleem on kontrollieris, anduris või küttekehas

1. Andur

Võrrele näitu teise teadaolevalt korras anduri või usaldusväärse termomeetriga. Kui sisendeid on mitu, vahetage andurid omavahel. Viga, mis liigub koos anduriga, viitab tavaliselt andurile või selle kaablile.

2. Küttekeha

Kui kontrollier näitab, et küte peaks olema aktiivne, kuid temperatuur ei tõuse, kontrollige küttekeha, toitekaablit, pistikuid, pesi ja kaitsmeid. Lõtv või kõrbenud ühendus võib ilma koormuseta juhtida väikest voolu, kuid suure võimsuse korral katkeda.

3. Kontrollier

Kui andur ja küttekeha on korras, ühendused õiged, kuid väljund ei käitu endiselt vastavalt kontrollieri näidatavale olekule, kahtlustage alles siis kontrollieri võimsusastet. Ärge tehke mõõtmisi avatud pingestatud seadmes, kui teil puudub vastav kvalifikatsioon.