

Kaip patikrinti, ar problema valdiklyje, zonde ar kaitintuve

1. Zondas

Palyginkite rodmenį su kitu patikimai veikiančiu zonu arba patikimu termometru. Jei yra keli įėjimai, sukeiskite zondus vietomis. Klaida, kuri persikelia kartu su zonu, paprastai rodo zondo arba jo laido gedimą.

2. Kaitintuvas

Jei valdiklis rodo, kad šildymas turi būti aktyvus, bet temperatūra nekyla, patikrinkite patį kaitintuvą, maitinimo laidą, kištukus, lizdus ir saugiklius. Laisvas arba apdegęs kontaktas be apkrovos gali praleisti nedidelę srovę, o esant didelei galiai nutrūkti.

3. Valdiklis

Jei zondas ir kaitintuvas yra tvarkingi, jungtys teisingos, o išėjimas vis tiek nesielgia pagal valdiklio rodomą būseną, tik tada įtarkite valdiklio galios dalį. Neatlikite matavimų atidarytame įrenginyje esant tinklo įtampai, jei neturite reikiamos kvalifikacijos.