

Wi-Fi regulátor se nepřipojuje k routeru

Nejčastější příčiny

Mnoho regulátorů a automatizačních modulů pracuje v pásmu Wi-Fi 2,4 GHz. Pokud router používá stejný název sítě pro 2,4 a 5 GHz, může být konfigurace obtížnější. Zkontrolujte také správnost hesla, úroveň signálu a zda nebyl změněn název sítě.

Co udělat?

Během konfigurace umístěte regulátor blízko routeru. Ujistěte se, že telefon má přístup ke stejné síti. Pokud regulátor poskytuje vlastní přístupový bod pro konfiguraci, připojte se k němu podle návodu daného modelu a znovu uložte údaje sítě.

Důležité

Slabý signál může při konfiguraci umožnit krátké připojení a později způsobovat odpojování. Pokud se problém vyskytuje jen v cílovém místě montáže, nejprve zkontrolujte úroveň signálu nebo vyzkoušejte regulátor blíže k routeru.