

Wi-Fi valdiklis neprisijungia prie maršrutizatoriaus

Dažniausios priežastys

Daugelis valdiklių ir automatikos modulių veikia 2,4 GHz Wi-Fi dažnių juostoje. Jei maršrutizatorius naudoja tą patį tinklo pavadinimą 2,4 ir 5 GHz juostoms, konfigūravimas gali būti sudėtingesnis. Taip pat patikrinkite slaptažodį, signalo stiprumą ir ar nebuvo pakeistas tinklo pavadinimas.

Ką daryti?

Konfigūravimo metu pastatykite valdiklį arti maršrutizatoriaus. Įsitikinkite, kad telefonas taip pat turi prieigą prie to paties tinklo. Jei valdiklis konfigūravimui sukuria savo prieigos tašką, prisijunkite prie jo pagal konkretaus modelio instrukciją ir iš naujo išsaugokite tinklo duomenis.

Svarbu

Silpnas signalas konfigūravimo metu gali leisti trumpai prisijungti, o vėliau sukelti ryšio nutrūkimus. Jei problema atsiranda tik galutinėje montavimo vietoje, pirmiausia patikrinkite signalo lygį arba išbandykite valdiklį arčiau maršrutizatoriaus.