

Wi-Fi regulátor sa nepripája k routeru

Najčastejšie príčiny

Mnohé regulátory a automatizačné moduly pracujú v pásme Wi-Fi 2,4 GHz. Ak router používa rovnaký názov siete pre 2,4 a 5 GHz, konfigurácia môže byť náročnejšia. Skontrolujte aj správnosť hesla, úroveň signálu a či sa názov siete nezmenil.

Čo urobiť?

Počas konfigurácie umiestnite regulátor blízko routeru. Uistite sa, že telefón má prístup k rovnakej sieti. Ak regulátor poskytuje vlastný prístupový bod na konfiguráciu, pripojte sa k nemu podľa návodu daného modelu a znova uložte údaje siete.

Dôležité

Slabý signál môže počas konfigurácie umožniť krátke pripojenie a neskôr spôsobovať odpájanie. Ak sa problém objavuje iba v cieľovom mieste montáže, najprv skontrolujte úroveň signálu alebo vyskúšajte regulátor bližšie k routeru.