

Mit jelent a felső és alsó hőmérsékleti riasztás

Felső riasztás

A felső hőmérsékleti riasztás jelzi, hogy a hőmérséklet meghaladta a beállított küszöbértéket. Figyelmeztethet a folyamat, a termék vagy a rendszer túlmelegedésére. Modelltől és beállítástól függően a riasztás csak jelzést adhat, vagy a kimenetek működését is befolyásolhatja.

Alsó riasztás

Az alsó hőmérsékleti riasztás a beállított küszöb alá történő csökkenést jelzi. Használható például a folyamat kialvásának, túl alacsony kamrahőmérsékletnek vagy fűtési problémának az észlelésére.

Ellenőrizze a saját modell logikáját

Ne feltételezze, hogy minden riasztás automatikusan kikapcsolja a fűtőelemet. A riasztások viselkedése az adott szabályozótól és üzemmódtól függ. Mielőtt riasztást folyamatvédelemként használ, ellenőrizze az útmutatóban, hogy az funkciója tájékoztató, blokkoló vagy vezérlő.