Инструкции на български език

PAMEL ЧЗВ – serwer.pamel.pl 1

KB0009

Wi-Fi контролерът не се свързва с рутера

Най-чести причини

Много контролери и модули за автоматизация работят в Wi-Fi честотния диапазон 2,4 GHz. Ако рутерът използва общо име за 2,4 и 5 GHz, конфигурирането може да бъде затруднено. Провери също дали паролата е правилна, какъв е обхватът и дали името на мрежата не е променено.

Какво да направиш?

По време на конфигурирането постави контролера близо до рутера. Увери се, че телефонът ти също има достъп до същата мрежа. Ако контролерът предоставя собствена точка за достъп за конфигуриране, свържи се с нея според инструкциите за съответния модел и запиши отново данните за мрежата.

Важно

Слабият обхват може да позволи временно свързване по време на конфигурирането, а по-късно да причинява прекъсвания. Ако проблемът се появява само на мястото за окончателен монтаж, първо провери нивото на сигнала или тествай контролера по-близо до рутера.

KB0009

Sterownik Wi-Fi nie łączy się z routerem

Najczęstsze przyczyny

Wiele sterowników i modułów automatyki pracuje w paśmie Wi-Fi 2,4 GHz. Jeżeli router udostępnia wspólną nazwę dla 2,4 i 5 GHz, konfiguracja może być utrudniona. Sprawdź także poprawność hasła, zasięg oraz czy nazwa sieci nie została zmieniona.

Co zrobić?

Na czas konfiguracji ustaw sterownik blisko routera. Upewnij się, że telefon również ma dostęp do tej samej sieci. Jeśli sterownik udostępnia własny punkt dostępowy do konfiguracji, połącz się z nim zgodnie z instrukcją danego modelu i ponownie zapisz dane sieci.

Ważne

Słaby zasięg może pozwolić na chwilowe połączenie podczas konfiguracji, a później powodować rozłączenia. Jeśli problem pojawia się tylko w docelowym miejscu montażu, najpierw sprawdź poziom sygnału lub przetestuj sterownik bliżej routera.