Instrucțiuni în limba română

PAMEL Întrebări frecvente - serwer.pamel.pl 1

KB0010

Nu pot deschide pagina WEB a controlerului

Rețeaua locală

Pagina WEB locală a controlerului este disponibilă numai atunci când telefonul sau computerul este conectat la rețeaua corespunzătoare. Dacă controlerul funcționează drept punct de acces, conectează-te direct la rețeaua sa Wi-Fi. Dacă controlerul este conectat la router, dispozitivul de pe care deschizi pagina trebuie să se afle în aceeași rețea locală.

Adresa controlerului

După conectarea la router, adresa IP poate fi atribuită automat. Dacă folosești o adresă veche salvată, aceasta s-ar fi putut schimba după repornirea routerului. Verifică adresa actuală pe ecranul controlerului, în panoul routerului sau în modul descris în instrucțiunile modelului respectiv.

Telefonul mobil

În timpul configurării, telefonul poate încerca să folosească transmisia mobilă, deoarece rețeaua controlerului nu are acces la Internet. Lipsa accesului la Internet în această rețea nu indică o defecțiune. In timpul configurării, este recomandat să rămâi conectat la rețeaua Wi-Fi a controlerului și să nu comuți automat la o altă rețea.

KB0010

Nie mogę otworzyć strony WWW sterownika

Sieć lokalna

Lokalna strona WWW sterownika jest dostępna tylko wtedy, gdy telefon lub komputer ma połączenie z odpowiednią siecią. Jeżeli sterownik pracuje jako punkt dostępowy, połącz się bezpośrednio z jego Wi-Fi. Jeżeli sterownik jest podłączony do routera, urządzenie otwierające stronę powinno znajdować się w tej samej sieci lokalnej.

Adres sterownika

Po podłączeniu do routera adres IP może zostać nadany automatycznie. Jeśli używasz starego zapisanego adresu, mógł się zmienić po restarcie routera. Sprawdź aktualny adres na ekranie sterownika, w panelu routera lub w sposób opisany w instrukcji danego modelu.

Telefon komórkowy

Podczas konfiguracji telefon może próbować korzystać z transmisji komórkowej, ponieważ sieć sterownika nie ma Internetu. Sam brak Internetu w tej sieci nie oznacza awarii. Na czas konfiguracji warto pozostać połączonym z Wi-Fi sterownika i nie przełączać się automatycznie na inną sieć.